



## AgGPS 252 / 332 and DSM 232 Receivers: Firmwareインストール手順

お知らせにある弊社Web Siteよりダウンロードしたファイルを解凍ください。  
解凍後に以下ファイルがあることをご確認ください。

- FlashLoader200\_358\_install.exe
- v3.71\_AgGPS\_252\_332.img
- v3.71\_AgGPS\_252\_332\_ReleaseNotes.txt
- Firmware Install手順.pdf


- ① FlashLoader200\_358\_Installを実行して、Flashloader200をPCにインストールします。
- ② PCにインストールされたFlashloader200を起動してUpload Firmwareにチェックを入れてダウンロードしたFirmware(v3.71\_DSM\_232.img)の保存位置を選択します。



③ 本体の背面にあるコネクにP/N30945のケーブルを取り付け電源の供給とPCとのシリアル接続を行う



④ DC電源をONして受信機を起動させた状態でPROCEEDをクリックする。




⑤ DSM本体にFirmwareのダウンロードが始まり終了すると本機が自動的に再起動します。

## インストール時のGPS表示とPC上の表示

### 受信機表示



### PC表示




自動再起動時にバージョンが表示されますのでV3.71になっている事を確認ください。



以上でインストールは終了です。

上記のインストール画面が表示されない場合自動認識でシリアルが選択されていない可能性があります。

もし接続できない場合はSettingをクリックして通信可能なPortを選択してOKした後再度PROCEEDを実行ください



インストール方法に関するご質問がありましたら

電話 03-5710-2587

FAX 03-5710-2507

技術課サービス技術G宛に連絡ください。

株式会社ニコン・トリンブル  
技術課 サービス技術G