

LANDRiV リリースノート

2013 年 5 月 22 日

LANDRiV for Nivo バージョン 2.5.0

LANDRiV for Nomad バージョン 4.5.0

LANDRiV for SPS バージョン 2.5.0

株式会社 ニコン・トリンブル

目次

LANDRiV 新バージョンリリースのご案内	3
新しい機能 および 改良内容.....	3
LANDRiV for Nivo／Nomad／SPS 共通で変更	3

◆ LANDRiV 新バージョンリリースのご案内

以下のとおり、LANDRiV の新バージョンをリリースいたしましたのでご案内いたします。

ソフトウェア名	バージョン	対応機種
LANDRiV for Nivo	2.5.0	Nivo H シリーズ
LANDRiV for Nomad	4.5.0	<u>現行モデル</u> Nivo シリーズ NST-305Cr/307Cr,NST-C1r <u>旧モデル</u> GF-200N/200/300N/300/400N/400 シリーズ NST-100/200/300N/300 シリーズ DTM-400/500/600 シリーズ
LANDRiV for SPS	2.5.0	Trimble SPS トータルステーション シリーズ

本バージョンの主な変更点は、以下のとおりです。

- ① TS による出来形管理施工管理データ交換標準 Ver.4.1 に対応しました。
- ② 座標選択リスト画面から新規座標入力機能呼び出せるよう改良しました。

尚、詳細につきましては、下記内容をご確認ください。

◆ 新しい機能 および 改良内容

1. LANDRiV for Nivo／Nomad／SPS 共通で変更

- 「出来形観測」
 - 2013年1月に発表されました「TSによる出来形管理に用いる高背管理データ交換標準 Ver.4.1」に対応しました。
- 「座標リスト選択」
 - 座標選択リスト画面から新規座標入力機能呼び出せるよう改良しました。

- 「器械店設置」
 - 器械点設置内の座標選択項目(コンボボックス)に直接点名を入力できるよう改良しました。
- 「横断観測(幅・距離)」
 - 次断面を選択した時に前回使用した機械高を継続して使用できるよう改良しました。
- 「路線設計データ入力」
 - 断面がない路線でもプラス杭の編集、削除を行えるように改良しました。
- 「対回観測」
 - 対回観測画面から各セット開始時に「0 セット機能」を呼び出せるよう改良しました。(観測画面に角度ボタンを表示します)
 - 対回観測画面の表示順序を入れ替えられるよう改良しました。
- 「インストーラー」
 - インストール時の不具合を防止する為、実機上でアプリケーションが起動している場合はインストールできないよう改良しました。

以上