

LANDRiV Pro リリースノート

2016年 12月 9日

LANDRiV Pro バージョン 1.2.0

株式会社 ニコン・トリングル

目次

◆ LANDRiV Pro 新バージョンリリースのご案内	2
◆ 機能追加	2
◆ 修正、改良内容	3

◆ LANDRiV Pro 新バージョンリリースのご案内

以下のとおり、LANDRiV Pro の新バージョンをリリースいたしましたのでご案内いたします。

ソフトウェア名	バージョン	対応機種
LANDRiV Pro	1.2.0	FOCUS35 用コントローラ FZ-X1

本バージョンの主な変更点は、以下のとおりです。

- ① 横断データの手入力機能を追加しました。
- ② 横断放射観測（座標／路線）を追加しました。
- ③ 測点検出を追加しました。

尚、詳細につきましては、下記内容をご確認ください。

◆ 機能追加

- 「設計データ」
 - 横断データの手入力機能を追加しました。（一般現場のみ）
- 「データ入出力」
 - 横断放射観測（座標／路線）のデータ出力機能を追加しました。
 - 「ニコン形式 角度距離」のデータ出力を追加しました。
 - データ入出力画面下部に、データの説明文を表示するようにしました。

- **「基本観測」**
 - オフセット機能として、「角度オフセット」「円柱の中心」を追加しました。
- **「横断観測」**
 - 「横断放射観測（座標／路線）」機能を追加しました。
- **「オフセット観測」**
 - 「オフセット観測」機能を追加しました。
また、観測点の座標を基本観測データとして記録できるようにしました。
- **「測点検出」**
 - 「測点検出」機能を追加しました。
また、観測点の座標を基本観測データとして記録できるようにしました。
- **「測設」**
 - 測設に「角度距離測設」、「分割測設」、「オフセット測設」、「隅切り測設」機能を追加しました。

◆ 修正、改良内容

- **「基本観測」**
 - 記録ボタンを押した時の角度表示値を記録していましたが、「測距完了時」の角度値を記録するように改良しました。
- **「丁張設置」**
 - 観測画面に「断面離れ」、「計画水平離れ」、「計画鉛直離れ」、「観測点法長」の値を表示するように改良しました。
 - 対象法面（対象点）を選択し、「誘導」へ進むと選択点が反映されていない不具合を修正しました。
 - 横断面マップ画面右上にあるオプションメニュー「次断面／前断面」で断面を切り替えても、前の断面の構成点に誘導される不具合を修正しました。
- 操作中に LANDRiV Pro が強制終了する不具合を修正しました。

以上