

GUIDER 3D Ver.1.0.8.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
機能追加	外部連携	GUIDER ZEROとGUIDER 3Dの同時起動を可能とし、シームレスに切り替えできるようになりました。
機能追加	器械設置	「スキャナー」タブに、「最終設置情報の取得」機能を追加しました。
機能追加	座標管理	スキャン中に、「座標管理」の画面を表示できるようになりました。
機能追加	3D ビューア	スキャン中に、「3Dビューア」の画面を表示できるようになりました。
機能追加	3D ビューア	3Dビューア上に、器械の視準方向線を表示する機能を追加しました。(64bit版限定)
機能追加	写真撮影	通常撮影で生成されるJPGファイル上に、各種撮影情報を追加しました。
機能追加	横断観測	efit踏襲機能である、「横断観測」機能を追加しました。
機能追加	境界点間観測	efit踏襲機能である、「境界点間観測」機能を追加しました。
機能追加	TSMモード	TSMモード内で無効となっていた、「XYZ」、「器設」、「測設」、「測高」、「P_Z」の機能を追加しました。
機能修正	スキャンデータ送信	Trimble Real Worksにおいて、スキャンエクスプローラーが正常動作しない件を修正しました。

2019年5月 株式会社 ニコン・トリンプル