

TOWISE Ver.6.0.3.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
TOWISE BASIC GATE	キャビネットや帳票出力など	測量成果電子納品要領 H30.03 に対応しました。
TOWISE BASIC GATE	SIMA出力	オプション設定画面をOKボタンで終了できないことがあった件を改善しました。
TOWISE BASIC GATE	表+ 登記情報出力	区分建物の「TFL出力」した結果、表+側で取得すると専有部面積の欄に「○階部分」記載がなかった件を改善しました。
測量計算	交点計算（円と円）	計算書出力時に「EXCEL登録」を選択していたとき、メッセージが表示されて適切にファイル保存されなかった件を改善しました。
基準点測量厳密網平均計算	厳密水平網自動作成	等級区分を選択しても「測角精度」「測距精度」「比例定数」「測角残差の許容値」「測距残差の許容値」の値が切り替わらない件、及び地籍測量の等級区分が除外されていた件を改善しました。
水準網平均計算	水準点検測量手簿	再測や中断/再開が行われた時、平均気温を計算する際の分母に該当する区間数が空白になっていた件を改善しました。
水準網平均計算	水準変動補正計算	水準野帳DBシートにおいて旧観測年月日が入力されていない野帳について、旧観測年月日を0年0月0日と扱って変動補正計算を行っていた件を行わないよう改善しました。
GNSS スタティック基準点	成果表(基本測量)	座標取込「DB優先」を行うとTOWISEが停止することがあった件を改善しました。
GNSS RTK基準点 GNSS スタティック基準点	GNSS観測記簿	新規パートでコマンド起動した際、作業領域データを取得して自動的に表示されるデータが50件以上のとき、50件以上のデータが表示されていなかった件を改善しました。改善前も表示されていないだけでデータは登録されていました。
GNSS RTK基準点 GNSS スタティック基準点	仮定網平均計算 実用網平均計算	プログラム管理者の入力において2行目に全角28文字を超える入力を行うと、「成果表(公共測量)」コマンドの画面で [高さの単位][点番号の有無][柱石長の有無]の設定ボタンが正しく表示されない場合がある件を改善しました。
GNSS RTK基準点 GNSS スタティック基準点 GNSS 地形応用	観測スケジュール入力	作業管理で作業名を登録する前に観測スケジュール入力を起動してOKボタンを押して閉じると、「GNSS観測手簿」「GNSS観測記簿」「RTK-GNSS観測手簿」のコマンド画面において[アンテナ高の単位]の設定ボタンが正しく表示されず、帳票を出力すると「アンテナ底面高」が正しく出力されない場合がある件を改善しました。
GUIDER ZERO基本機能	環境設定	新規図面を開いたとき、環境設定の「線幅に応じて線の太さを表現する」項目が常にオンになっていた件を改善しました。

2019年2月 株式会社 ニコン・トリプル