































Trimble GFX-750 実行画面(防除畝設定) ・アクセスパスの設定 アクセスパスとは防除畝を任意の距離空ける機能	
🍫 アクセスパス	・注意点
アクセスパスを有効にする         アクセスパスの間にある款         5       0-250         1000.000 m         第一グループ内の畝         第一グループ内のABの位置         ガイダンスの目的地	アクセスパスの間にある畝の入力値が 第一グループ内の畝の最大値になる 第一グループ内の畝の入力値が 第一グループ内のABの位置の最大値になる ※第一グループは現在地ではなくAB線を 作った場所である
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS	Strimbl







++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trimble GFX-750 実行画面(防除畝設定)
<ul> <li>アクセスパスの設定</li> <li>アクセスパス設定での注意点</li> </ul>
●アクセスパス設定有効化/無効化について
アクセスパス設定を有効にした状態で、新規画場を作成しての画場でAB線を作成すると アクセスパス設定の設定が残ってしまう。 アクセスパス設定が新規圃場で不必要な場合は、新規圃場を作成する前に必ずアクセスパス設定を 無効化させる。
No         アクセスパスを目的にする   必ず無効化にし、新規圃場を作成する
アクセンパイスの間にある県     0     0-359       パス間     0.000     1.000.00m       潤ーグループ所の品     0     0-0
第一グループ科のABの位置 0 0-0 ガイダンスの目的地 蔵 -
8
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS