

Trimble GFX-750 設定

更新日:2021.09.24 ファームウェア2.22





--



ホーム

車両プロファイル

Stand

Trimble Demonstration

トラクター - 2WD/4WD-MFWD



∢⇒i 15:34

Ø

圃場名

はたけ

未割り当て, 未割り当て

ő.



Trimble.

PIQ設定画面

🖕 🜵

3:

•

GNSS

単独測位



ቍ		<i>«</i> ≫i 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピンク゛		_
パターン	カーブフィーチャー カーブの平滑化	
操舵と誘導	スムーズな回転半径	
安全と警告	10.0 METERS	
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0度	
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
同期中	10 s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
ロギング	自動終了距離	
製品情報	3.UMETERS	
	境界/エリアフィーチャー	
	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigcirc		

・ONの場合
 作成したAB曲線に対して平滑化された
 ガイダンスラインが生成される
 ※初期設定はON



OFFの場合
 作成したAB曲線に対して平行なガイダンス
 ラインが生成される



※黄色いラインは基準のAB線の位置を示す

Trimble.





		10.0	
* ← 設定	<÷»: 15	50	
ディスプレイセットアップ	パターン		キャンセル ОК
マッピンク	カーブフィーチャー		
パターン	カーブの平滑化		
操舵と誘導	スムーズな回転半径		
安全と警告	10.0 METERS		Ŷ
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0度		
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御		
同期中	10 s		
オペレータとパスワード	枕地		
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。		
ロギング	自動終了距離		
製品情報	3.0 METERS	設定10mの場合	設定20mの場合
	マボノエリアフィーチャー 自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。		
	自動終了距離 3.0 METERS	・「カーブの平滑化」が這	箇応される角度の
	境界の平滑化	設定ができる	
\bigtriangledown		※初期値は10.0m	
TRANSFORMUNG			Tringela
TRANSFORMING I	THE WAY THE WORLD WORKS		se irimple.

スムーズな回転半径



Ψ		÷≫ب 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピンク゛	カーブフィーチャー	
パターン	カーブの平滑化	
操舵と誘導	スムーズな回転半径 10.0 METERS	
安全と警告		
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0度	
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
同期中	10 s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
ロギング	自動終了距離 3 OMETERS	
製品情報	0.0 WEIEKO	
	境界/エリアフィーチャー	
	目動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigcirc		হা

急カーブ警告角度	
70.0	
キャンセル OK	
 ・数値を下げると、より緩やかなカーブでも 警告が出るようになる ・数値を上げると、より急なカーブでのみ 警告が出るようになる ・5.0度~180.0度の範囲で設定できる ※初期値は70.0度 	
* 5.1 ven/s # 0 ((((((([000 m]))))))))) 0.8 vs Image: Comparison of the second secon	
例)上記カーブの場合、設定値50度以下で警告 出るが、60度以上だと警告は出ない	が
	mhle

5

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



ψ		<∾i 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピンク゛	1 _7	
パターン	カーブの平滑化	•
操舵と誘導 安全と警告	スムーズな回転半径 10.0 METERS	
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0度	
デジタルコンパス		
同期中	10 s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	•
ロギング	自動終了距離	
製品情報	5.UWELERS	
	頃ボノエリアフィーテャー 自 動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	•
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigcirc		1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	- + + +	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
急カーブ先読み制御			+ +	
10				
	キャンセル	ок		

- 「急カーブに接近」の警告が出るまでの
 時間を設定できる
- 1~60秒の間で設定できる
 ※初期値は10s





			-	+									
			+-					+-		\rightarrow			
++			+						+-	+			
++++	+		+					+	+-	+			
		+	+			+							

		∛∿؛ 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピンク゛	カーブフィーチャー	
パターン	カーブの平滑化	
燥舵と誘導	スムーズな回転半径	
安全と警告	10.0 METERS	
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0 度	
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
同期中	10s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	•
コギング	自動終了距離	
製品情報	3.0 METERS	
	境界/エリアフィーチャー	
	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	•

・ONの場合

1

枕地作成の際に始点に近づいた時に自動で線を繋げる ※初期設定はON



Trimble.

・OFFの場合 録画ボタンを押して枕地の作成を終了する (ボタンを押した位置と、開始地点が直線で 結ばれる)



 \triangleleft

0

 \bigtriangledown



		自動終了距離	
← 設定	↔ _! 15:50	3.0	
ディスプレイセットアップ	パターン	<u></u>	
マッピンク゛	カーブフィーチャー		
パターン	カーブの平滑化	キャンセル ОК	
操舵と誘導 安全と警告	スムーズな回転半径 10.0 METERS		
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0 度	■	歫
デジタルコンパス 同期中	急カーブ先読み制御 10 s	離を設定でさる(←→の距離) ※初期値は3.0m	
オペレータとパスワード シミュレーション		AND AND IN TO COLOTION	
ロギング 製品情報	1450-0-CREARING へると、フィーナマーナーラを日初からにはしより。 自動終了距離 3.0 METERS		Ç.
	境界/エリアフィーチャー 自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。		
	自動終了距離 3.0 METERS		N STREET
	境界の平滑化		
\bigtriangledown		TABUSTON AUSTONN AND AUSTON	



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



			+	+									
			+-					+-		+			
+ +			+-						+-	+			
+ +	-							+	-	+			
						+-							

		÷≫ب 15:50
· - 設定		
ィスプレイセットアップ	パターン	
゙ ッピンク゛	カーブフィーチャー	
パターン	カーブの平滑化	
舵と誘導	スムーズな回転半径	
全と警告	10.0 METERS	
プリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0 度	
ジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
期中	10 s	
マペレータとパスワード	枕地	
·ミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
ギング	自動終了距離	
品情報	3.0 METERS	
	境界/エリアフィーチャー	
	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigtriangledown		<u>ک</u> ا

・ONの場合 谙界線作成の際に始点に

境界線作成の際に始点に近づいた時に自動で 線を繋げる

※初期設定はON



Trimble.

 OFFの場合
 録画ボタンを押して境界線の作成を終了する
 (ボタンを押した位置と、開始地点が直線で 結ばれる)



Ψ		<⇔i 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピング	カーブフィーチャー	
パターン	カーブの平滑化	
操舵と誘導	スムーズな回転半径	
安全と警告	10.0 METERS	
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0度	
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
同期中	10 s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
ロギング	自動終了距離	
製品情報	3.0 METERS	
	境界/エリアフィーチャー	
	日勤終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigtriangledown		

自動終了距離		
3.0		
	キャンセル	ок

 ・自動終了する場合の始点までの距離を設定
 できる

※初期値は3.0m





TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



ቍ		<ئ∾ب 15:50
← 設定		
ディスプレイセットアップ	パターン	
マッピンク	1 -17.4-14-	
パターン	カーブの平滑化	•
操舵と誘導	スムーズな回転半径	
安全と警告	10.0 METERS	
アプリケーションコントロール	急カーブ警告角度 70.0 度	
デジタルコンパス	急カーブ先読み制御	
同期中	10 s	
オペレータとパスワード	枕地	
シミュレーション	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
ロギング	自動終了距離	
製品情報	3.U METERS	
	境界/エリアフィーチャー	
	自動終了 選択した距離内に入ると、フィーチャーデータを自動的に閉じます。	
	自動終了距離 3.0 METERS	
	境界の平滑化	
\bigtriangledown		<u>م</u>

- ・ONの場合
 作業幅の大きい作業機の境界線作成時、
 カーブをなだらかにする
 ※初期設定はON
- OFFの場合
 急カーブが作成される

注意!

境界線を直線で作成する場合はOFFにする ONで作成すると平滑化され多角形になる為



