

2021年12月10日 FW11.24

Trimble.

+ ++ +









車両設定画面において車種選択、車両寸法入力、
 GNSS受信機設定、APMDの選択を行う。









初期設定では白紙の状態なので、
 「新規」をタップし車両データを作成。









・使用する車両のタイプを選択。
 ※動作確認が取れている車両

 ○トラクター(ホイール&セミクロ)
 ○田植え機



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



車両設定 「車両タイプ」

| ▲ ♥ | | | | | <بi 10:37 |
|------------|----------------------|-----|---------|----|-----------|
| 車両タイプ | | ガイ: | ダンス | 概要 | |
| | | タイプ | メーカ/モデル | | |
| | ×-ヵ-
人 未完了 | | | | |
| | | | | | |
| < | モデル
人 未完了 | | | | |
| | オプション
▲ 未完了 | | | | |
| | 名称 | | | | |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| \bigcirc | | < 0 | | | |

| 車両の詳細 | 説明 |
|-------|--|
| メーカー | 車両メーカー |
| シリーズ | 車両シリーズ(該当する場合のみ) |
| モデル | 車両モデル |
| オプション | メーカーからの車両オプション(例: Super Steer、Super Steer
以外、ILS、ILS以外、またはISO CAN対応) |
| 名称 | メーカー、シリーズおよびモデルに対して選択したオプション
から車両名があらかじめ入力されています。この名前は任
意で変更することができます。 |

APMDを取付け、自動操舵を行う場合は
 取付車両に一番近しい「シリーズ」と「馬力帯」
 を選択してください。
 取付し、キャリブレーション・調整を行った後、
 直進性が不安定な場合はお問合せ下さい。





ガイダンスのみで使用する場合は
 「マニュアルガイダンス」を選択する。

| 選択 |
|------------|
| Autopilot |
| マニュアルガイダンス |
| |
| |

 ・自動操舵を使用する場合は、
 「Autopilot」を選択する。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

 \bigtriangledown

0

0

 \heartsuit



| ▲ ♥ | | | | | | | <⇔ب 10:38 | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------|--|-----------|--|--|--|
| 車両タイプ | | ガイダンス | | | 概要 | | | | | |
| | 選択 | 設定 | コントローラ設定 | アンテナ位置 | 車両サイズ | | | | | |
| | _{選択}
Autopilot | | | | | | | | | |
| | autopilotプラ・
Autopilot | ^{ットフォーム}
モータードラ | イブ | | | | | | | |
| | 外部ガイダンステ
なし | デバイス | | | | | | | | |
| | ^{車両プロファイ川}
車両プロご | _{起点}
ファイルから | | | | | | | | |
| | 車両のプロファイ
APMD De | ブルの選択
monstration \$ | Stand | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ø | | | | | | | | | | |
| \bigtriangledown | | \triangleleft | 0 | | | | Ī | | | |

・自動操舵使用の場合は、左図のように設定。

「外部ガイダンスデバイス」は

 NAV-皿
 IMD900
 を車両に取付している場合に選択。





| ቀ 💩 🛞 | | | | | | { -> | ▽ 16:34 |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------|-------|-------------|---------|
| 車両タイ | ゚゚゚゚゚゚ | | ガイダンス | | | 概要 | |
| | 選択 | 設定 | コントローラ設定 | アンテナ位置 | 車両サイズ | | |
| | ステアリングセン
不要 | ンサ | | | | | |
| | モーターオン速
しのW | ₩
A | | | | | |
| | _{畝変更ポイント}
後輪車軸 | | | | | | > |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| \bigtriangledown | | \bigtriangledown | 0 | | | | |

油圧による自動操舵の場合、
 舵角センサーを取付けしている際に設定。

APMDの場合は「不要」。











・ 畝変更ポイントは原則「後輪車軸」。
 必要に応じて変更。

「後輪車軸」→次の畝の認識が後輪基準。

「トラクタ先端」→次の畝の認識が 前輪基準。











・①~⑦番の寸法を計測し入力。



※自動操舵の精度に反映される為、 正確な計測が必要。

※特にホイールベース、アンテナと 車軸の距離、アンテナ高さは正確な 測定が必要。

※アンテナの取付位置の入力は±を 正しく記入すること。 間違ったまま、車両設定・キャリブレーション を行ってしまうと、直進性の品質が著しく低下 するので、正しい記入が必要。





「概要」 車両設定

| ₽ ₽ | 車両タイプ | | ガイダンス | ↔ 10:2
概要 | ・設定内容を確認。 | |
|--------------------|-------|---|---|--------------|-----------|------|
| | | | | | ・設定が完了したら | をタッフ |
| | カテゴリ | | 結果 | | | |
| | 車両設定 | 名前: Trimb
タイプ : ト
メーカ&型5 | le Demonstration Stand
ラクター - 2WD/4WD-MFWD
式: Trimble Demonstration Stand ベースモデル | | | |
| < | ガイダンス | タイプテナテアン
物子 パラテテン
物子 12
2.400
車車ローー
ステアリー
ステアリー
、
に
た
アン
物
12
ントトロリン
レーー
フン
アフ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、 | topilot
さ: 2.78 m
/右オフセット:0 m
ンテナまで:0.40 m
ース幅:2.41 m
から連結部まで:0 m
う3日:0.0°
ラピッチ:0.0°
ラロール:0.0°
グセンサ:不要 | | | |
| | | | | | | |
| \bigtriangledown | | | ⊲ O □ | | | |

ゔ゚。





• 車両設定



・作成した車両データが出現する。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



• 車両設定

| | * ((1)) | •> 10:41 •> 50 |
|--|---|---|
| ↑ * * * * * * * | ← 戻る
α
Trimble Demonstration Stand
トラクター-2WD/4WD-MFWD
○ | <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header> |
| | | |

作成した車両データをタップし、
 「車両のプロファイルの選択」をタップする。

車両のプロファイルの読み込みが始まる。





• 車両設定



・作成した車両が反映されたら完了。



