

2022年12月19日 FW11.24

Trimble.

+ + + + + + + + + + + + + + + ----++++++ -+ +++++ +

1

1

1

~

~

GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編)

・ライン取得モード

クラシック
基本的なライン取得モードであり、トラクターのフロントシャフト
中心にAB線へ向かっていく。
※AutoPilotの場合はこのモードを推奨。

2 Onswath

作業機の先端がAB線へ向かっていくモード。作業中心の設定であるので、トラクターのフロントタイヤがAB線を大きくはみ出し、 One AB線へ向かっていく。 ※EZ-Pilot Proの場合はこのモードのみ使用可。





GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編)

・ステアリングPゲイン・車両追従性

自動操舵システムによるハンドルの感度を調整します。





GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編) ・ステアリングPゲイン・車両追従性



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編)

・ステアリングPゲイン・車両追従性

ポイント

- ・ステアリングPゲイン・車両追従性の調整は実作業を行う圃場での実施が望ましい。
- ・クロストラックエラーを確認し、ステアリングPゲインの値を変更し、大まかに感度調整 を行い、その後車両追従性で微調整を行う。

 ・乾いた固い土壌での実施がベスト。圃場が雪や泥などで通常時の状態と異なる場合での 実施は、適正な値が出ない可能性がある。
またトラクターのフロントウエイトはフル搭載を推奨。



GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編) ・ステアリングPゲイン・車両追従性

感度調整注意点

5cm以上の大きい蛇行

 Pゲインを高めに設定
車両追従性を高めに設定
プロファイルを正しく選択
車両寸法を正しく記入
後軸からのアンテナ取付位置を正しく入力
ライン取得追従性は作業速度に対して 適正値に設定 1~2cmの細かい蛇行

 Pゲインを低くめに設定
車両追従性を低めに設定
プロファイルを正しく選択
車両寸法を正しく記入
後軸からのアンテナ取付位置を正しく入力
ライン取得追従性は作業速度に対して 適正値に設定



GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編) ・ラインの取得





Trimble.

GFX-750 自動操舵設定(感度調整 クラシック編) ・ラインの取得

| ラインの取得 | 項目 | 説明 |
|---|-----------------------|---|
| OnSwath クラシック ライン取得追従性 122.0 % ご 122.0 % ご 250.0 % 注意: 6.8 Km/hで安定性を確認する必要があります。 250.0 % エンゲージ追従性 ご 有効 | ライン取得追従性
[50-250%] | 選択しているガイダンスラインへどれだけ素早く入っていくか(向かっていくか)をコントロールします。
50%~250%のレンジで設定できますが、値によって安定する速度が変化することを考慮して設定します。
高い値:
・車両は素早くラインへ接近するが、ラインを超えてオーバーシュートする可能性あり
・作業速度も低くする必要あり |
| | | 低い値:
・車両は鈍くラインへ接近し、ラインを超えてオーバーシュートする可能性が少ない
・作業速度も高くする必要あり |
| | エンゲージ追従性
[%] | 選択しているガイダンスラインへの最初のターンの素早さをコントロールします。
※有効にするかを選択できます
高い値:
・最初のターンが素早くなります。 |
| ・実作業で出す最大作業速度から
1~2Km/h多めに数値を設定。 | | 低い値:
・最初のターンがなだらかになります。 |

