

١

株式会社ニコン・トリンブル 農業システム営業部

PCでSPS855を操作する方法



PCとSPS855をLANケーブルで接続してください ※この時、SPS855の電源はONにしてください。







Windowsマーク →設定 →Windowsの設定 →「ネットワークと インターネット」 を選択





開かれたワイントワ内の 「ネットワークと共有センター」を クリックしてください。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



クリックする。





		權成(C)
の接続は次の項目を使用し	,ます(O):	Jack 1990 (Column
Image: Construction of the second secon	- ク用ファイルとプリンター共有 - 6.0 Filter Driver ユーラ コル バージョン 4 (TCP/IPv4) k Adapter Multiplexor Pr ロトコル ドライバー	a otocol
インストール(N)	削除(U)	プロパティ(R)
説明 コンピューターから Microso	oft ネットワーク上のリソースに	アクセスできます。

"イーサネットの状態"内の "プロパティ"をクリック



インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4) を選択し、"プロパティ"を クリック



インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)の	のプロパティ			×
全般(代替の構成				
ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。サポートされていない場合は、ネットワー ください。	合は、IP 設定 ク管理者にi	Eを自動 適切なし	的に取得 P 設定を	することがで :問い合わせて
● IP アドレスを自動的に取得する(O)				
〇次の IP アドレスを使う(S):)			
IP アドレス(I):			24	
サブネット マスク(U):				
デフォルト ゲートウェイ(D):		*	4	
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(B)			
──○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):				
優先 DNS サーバー(P):			i.	
(弋替 DNS サー/(-(A):	501	÷	4	
○ 終了時に設定を検証する(L)			詳細	設定(V)
	C	OK		キャンセル

表示されたウィンドウ内で、以下の場合によって IPアドレスの設定を行う

納品直後のSPS855とPCを接続
"IPアドレスを自動的に取得する"を選択

【②】SPS855にIPアドレスが設定済
IPアドレスが〇〇〇.xxx.△△△.□□□の場合
"次のIPアドレスを使う"を選択し、以下の情報を記入
IPアドレス:〇〇〇.xxx.△△△.■■■
サブネットマスク:自動入力されます
デフォルトゲートウェイ:空欄で可

上記設定が完了したらOKボタンをクリックして下さい。



3)PCのブラウザでSPS855の設定画面を開く ブラウザ(Internet ExplorerかGoogle Chrome)を起動し、 SPS855のIPアドレスをURL欄に入力する。



【①】納品直後のSPS855を使用した場合 http://169.254.1.0/と入力

【②】 SPS855にIPアドレスが設定済の場合 http://(SPS855のIPアドレス)/と入力

