

2024年5月23日 FW11.24~





- 必要なライセンス

項目	品番	品名	備考
1	96553-07	マルチディスプレイ, 農作業機 : プレスリクプション	マップ可変施肥を行う際に必要なライセンス。



マップ可変施肥を行う場合、ISOBUS作業機との連動が必要。 以下のライセンスをGFXで解除する必要がある。

項目	品番	品名	備考
1	96553-10	マルチディスプレイ, 農作業機 : ISOBUS Task Controller	ISOBUS作業機を連動・制御する際に必要なライセンス。
2	96553-12	ISOBUS,ユニバーサルターミナル(UT)	ディスプレイにISOBUS UT機能を有効化するライセンス。

Trimble.



■ 必要なデータ

「ISO.XML」または「シェープ(SHP)」どちらかの形式で、データを事前に用意 する必要があります。

※GFXにデータを読み込んだ後の「実行画面で設定」以降はどちらのデータ使用した場合でも、 共通の手順になります。

【ISO.XMLデータを利用する場合】

- ・GFXに読み込む際にコンバート作業が必要です。
- 可変施肥マップ・境界線データ・資材データをセットで読み込むことができます。

【シェープ(SHP)データを利用する場合】

- ・境界線データはGFXで作成したものを利用します。
- ・可変施肥マップは、SHPファイルのセット(.SHP.SHX.DBF等)がそろっている必要があります。

Strimble.

可変施肥マップの読込み方法

【ISO.XMLデータを利用する場合】

- 可変施肥作成可能サイト・アプリ・ソフトから「ISO.XML」形式で データを出力する。
 - ※出力データを選択できる場合は、「資材」「圃場」「可変施肥MAP(プレスクリプション)」 データを選択し、出力する。
- 出力されたデータをUSBメモリに保存する。

※データは「TASKDATA」フォルダの中に入った状態で保存されているので、 フォルダごとUSBメモリに入れる。

(フォルダの中にはTASKDATA.XMLと複数の〇〇.binデータが入っています)

TASKDATA	2023/10/10 8:19	ファイル フォルダー	

rimble



- 【シェープ(SHP)データを利用する場合】
- 可変施肥作成可能サイト・アプリ・ソフトから、シェープ形式を選択し、可変施肥MAP(プレスクリプション)データを出力する。
- 出力されたデータをUSBメモリに保存する。
 - ※データは「AgData」の中の「Prescriptions」フォルダ の中に入った状態で保存し、フォルダごとUSBメモリ に入れる。
 - ※「prescriptions」フォルダの中にはSHPファイルの セット(.SHP.SHX.DBF等)がそろった状態で入ってい る必要があります。

>	USB ドライブ (F:) » AgData » Prescriptions
	名前
	20240507-散布(固体)-A圃場.dbf
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.prj
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.shp
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.shx

mble.



USBメモリをGFXに接続する







■ 可変施肥マップを読込む



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS









「TASKDATA」フォルダ内の 「<mark>TASKDATA.XML</mark>」をタップ。 以下のメッセージが表示されるので、 「CONVERT」をタップ。



変換完了後「OK」をタップ。

Trimble.





変換が正常に終了すると 「Output_ISOXML」フォルダがUSB内に 作成される。 「Output_ISOXML」フォルダを開くと、 「AgData」が出現。

可変施肥に必要な項目があることを確認。







可変施肥MAPに必要な「プレスクリプション」 に図を入れコピーをタップ。 ※ISO.XMLの場合は、「圃場」「資材」も同時に コピーできます。



転送完了後「OK」をタップ。

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble.



 可変施肥マップを読込む (シェープデータの場合)

Ý			↔j♡ 17:07
🔶 🛛 Data Transfer			
← TRANSFER	ロ ディスプレイ内部	-	ŀO DATA製U ▼ □ 全てのUSBファイ ルを表示
DELETE	▶ 📄 システム	•	■ 車両 □
	🕨 💼 車両	•	■ 農作業機 □
	▶ 💼 農作業機	•	■ 圃場 □
	資材	•	▶ 作業 □
	▶ ■ 圃場	□ ▼	📄 プレスクリプション 🛛
	▶ 🦰 プレスクリプション		📄 20230507-散布(個体)-A圃場 🛛 🖉
転送すると、ディスプレイからのデータの出し入	▶ _ 作業	•	■ スクリーンショット □
転当時に回場がない場合 は新しい圃場を作成し、 すでに圃場がある場合は それを上書きします。		COPY	
\otimes	4	0 🗆	
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS			

「プレスクリプション」が表示されない場合は、フォルダが無いか、フォルダ名が間 違っている可能性があります。

※データは「AgData」の中の 「Prescriptions」フォルダの中に入った状態 で保存し、フォルダごとUSBメモリに入れ る必要があります。

(>	USB ドライブ (F:) » AgData » Prescriptions)
	名前	
	20240507-散布(固体)-A圃場.dbf	
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.prj	
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.shp	
	📄 20220507-散布(固体)-A圃場.shx	J



可変施肥マップを読込む

転送したデータがGFXに入ったことを確認し、 終了。

Trimble.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

可変施肥マップの読込み方法



実行画面で設定



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



実行画面で設定







実行画面で設定

可変施肥マップの読込み方法



各詳細目次を設定する

- ・プレスクリプション
- ・レートカラム
- ・リードタイム
- ・オフプレスクリプション動作
- ・施用の単位



エンパク, 粒状種子 POLYGON POLYGON レートカラム WERT リードタイム 0.00 秒 オフプレスクリプション動作 最後に使用したレート施田の単位 **次 保存**

■可変施肥マップ(.shp)を指定

※プレスクリプションマップは USBのAgData/Prescriptionsにコピー してからPIQにインポート。

プレスクリプション

 \bigcirc

CHANNEL 1



プレスクリプション

レートカラム

CHANNEL 1



- ■2つの施用レートをあらかじめ設定して おくことができ、圃場で実行画面から直ぐに

 - この2つの施用レートを設定することができる。

※実行画面のセクションにて、自動散布と 手動散布が選択ができる、 自動の場合はプレスクリプション (可変施肥マップ)上で作業しておく必要がある。



リードタイム 0.00 秒 レートカラムの乗数 1.00 オフプレスクリプション動作 最後に使用したレート 施用の単位 kg/ha ✓ 保存

.....

■ブームアプリケーション(スプレイヤーなどの ポンプ)が動作して、実際に圃場にて指定した レートで散布されるまでの遅延時間。 秒単位で入力可能。

リードタイム

 \odot

CHANNEL 1

テスト、粒状の種子



 ・ マスト、粒状の種子
 ・ リードタイム
 ・ のの 秒

 レートカラムの乗数
 1.00
 オフプレスクリプション動作
 最後に使用したレート
 施用の単位
 kg/ha

 取り消し

■可変施肥マップ内で定義されている散布量を をこの項目で入れた数値分掛け算する。

例)例えば100kg/haと散布量を定義しておりこの項目に1.1と入力すると
 100kg/ha×1.1=110kg/haとなる。

元々定義していた散布量を増減したい場合に 設定を行う。 初期設定は「1.00」

可変施肥マップの読込み方法

レートカラムの乗数

CHANNEL 1





オフプレスクリプション動作

CHANNEL 1	
⁻ ▼ テスト, 粒状の種子	リードタイム 0.00 秒
	レートカラムの乗数 1.00
	オフプレスクリプション動作 最後に使用したレート
	施用の単位 kg/ha
◎ 取り消し	✓ 保存

 プレスクリプションマップ(可変施肥マップ)の 領域外に出た際の動作を定義。
 0にすることもあるが、必要に応じて動作を定義 することがある。



• 施用の単位

CHANNEL 1	
[■] ▼ テスト, 粒状の種子	リードタイム 0.00 秒
	レートカラムの乗数 1.00
	オフプレスクリプション動作 最後に使用したレート
	施用の単位 kg/ha
❷ 取り消し	✔ 保存

■散布量の単位を定義





▶ 可変施肥マップの読み込み



■読み込みが完了すれば図の様に 可変施肥マップがGFX750へ反映される。

※注意 ・境界線は圃場データを読み込むことで 表示されます。

 一つの圃場データに複数の境界線がある 場合は「AB線切替ボタンの長押し」か 「圃場マネージャー」から、使用する 境界線を有効化する必要があります。

Strimble.



可変施肥マップ利用時の設定注意点





可変施肥マップ利用参考図



マップの色に応じて目標散布量が切り替わっている様子がわかる。

