LANDRiV for Nomad/T41 アプリケーションプログラム 再インストール手順書

Trimble Nomad、Trimble T41 への LANDRiV プログラムのバージョンアップ時には、以下の手順でプログラム を再インストールしてください。

[注意]LANDRiVを終了させて作業を行ってください。

1. インストール方法

弊社ホームページよりダウンロードした LANDRiV for Nomad/T41 セットアッププログラムを実行します。

NIKON-TRIMBLE LANDRIV for Nomad / T41	· · ×
NIKON-TRIMBLE LANDRiV for Nomad / T41 セッ ップウィザードへようこそ	-7 Nikon ⊮Trimb
インストーラは MIKON-TRIMBLE LANDRIV for Nomed / T41 をインストーノ なり頭を示します。	レするために必要
この製品は、著作権に関する法律および国際高利なことり(保護したで)ます。 たたビー部と無断では取したリ、無新では取物を強布すると、著作権の何者 保護のとれ、	この製品の全部 となりますのでこ
キャンセル (戻ふ(8)) 次へ(N) >

次へ	を押します。
----	--------

VIKON-TRIMBLE LAND	RIV for Nomad / T41	
ライセンス条項		Nikon ja-Trimbi
ライセンス発現をお読みくださ らじたへ」をクリックしてください	い。以下の条件に同意される場合は 、その他の場合は【キャンセル】をク	[同意する]をクリックしてか リックしてください。
★ンフトウェア(提信の全てを意味します。 ウェア使用許諾契約4 す。お客様が個外の ウェア使用許諾契約4 エコン・トリンブルし、トリンブルし 成立したものとさせ、	*使用前に必ずお読み下さい 共様体上のプログラム及びマ: 以下同様です。)は、お客林 書にご同意頂いた場合にのみ、 「同意する」を説択された場合 書にご同意されたものとして、 との間でホソフトウェアに開て 、「満たますので、下記のソフ」	★ 2.2アル等の文書類 添が下記のソフト 提供させて頂きま 含は、下記のソフト お客様と様式会社 ちる使用許認契約が トウェア使用許認契 ~
○ 同意しない(<u>D</u>)	 回意する(A) 	
	キャンセル く万	表(B) 次へ(N) >

ライセンス条項をお読みください。条項に同意される場合は「同意 する」をクリックしてから次へを押してください。

劇 NIKON-TRIMBLE LANDRIV for Nomad / T41 NIKON-TRIMBLE LANDRiV for Noma をインストールしています	Nikon		
NIKON-TRIMBLE LANDRiV for Nomad / T41 をインスト	ールしています。		
お待ちください。	_		
	-		
	< 戻る(<u>B</u>)] (<u>)</u> (<u>N</u>) > (<u>)</u>	

しばらくお待ちください。



過去に既にインストールを行っている場 合は、左図の様な画面となりますので、 再度インストールする場合は、修復を選 択し、完了を押します。



Nomad、T41とPCをUSBケーブルで接続してください。(接続確認などの詳細は、2.パソコンとの接続についてを参照してください) OKを押すと、プログラムをインストールします。

NIKON-TRIMBLE LANDRiV for Nomad / T41 をインストールしています	Nikon ©Trimble
NIKON-TRIMBLE LANDRiV for Nomad / T41 をインストールしています。	
おぼ アプリケーションのインストール LANDRIVSetupIVMP.CABをインストールしています しばら(お付ち下)	5()
キャンセル < 戻る(B)) (<u>)</u> (<u>N</u>) >

左の画面は、プログラムインストール中のパソコン画面です。しば



インストール中 Nomad 、T41 画面にインストール状況を表示します。

注意:Trimble T41 ではインストール完了まで5分程度の時間がかかります。T41 が自動的にリセットされるまで USB ケーブルを取り外さいで下さい。

らくお待ちください。

注意:インストール中に USB ケーブルを取り外すと、T41 がスタンバイモードに移行しインストールが中断され てしまうことがありますが、再度電源を入れるとインストールを継続します。

アプリケーションのダウンロードが完了しました。	<u> </u>
インストールの完了に必要な追加手順がないか、モバイル デバイスの画面を確 認して下さい。	
ок	Þ

Nomad、T41 画面に「インストール中です。」と表示されたことを確
認後、OKを押して下さい。



インストール完了後、自動的にリセットします。

B NIKON-TRIMBLE LANDRIV for Nomad / T41	, .
インストールが完了しました。	Nikon ©Trimble
NICON-TRIMELE LANDRiv for Nomad / T41 は正しくインストールされました。 終了するIコは、【閉じる】をクリックしてください。	
(キャンセル) (東公B)	開じる(0)

最後にパソコン画面の 閉じる を押してください。



インストールが完了すると、Nomad、T41 画面に LANDRiV のアイ コンを表示します。

2. パソコンとの接続について

2.1 Windows XP 以前のパソコンの場合

Nomad、T41とPCの接続はActiveSyncを用いて接続します。

MEMO: ActiveSync とは Nomad、T41 とパソコン間のデータをやり取りするアプリケーションです。 MEMO: お客様のご利用になられるパソコンに ActiveSync アプリケーションがインストールされていなけれ ば、ActiveSync をご利用いただけません。必ずパソコンに ActiveSync をインストールしてください。 <インストールの方法は、1) ActiveSync 4.5 のインストールを参照ください>

MEMO: ActiveSync の接続が完了すると、PC 画面右下の ActiveSync アイコンが緑色に変わります。



1) ActiveSync 4.5 のインストール

以下のマイクロソフト社ホームページより ActiveSync 4.5 のダウンロードを行います。

ページ下の setup.msi の行のダウンロードを押します

ファイル サイズ	
168 KB	ダウンロード
38 KB	ダウンロード
7.6 MB	ダウンロード
	7711 サイズ 168 КВ 38 КВ 7.6 МВ



Internet Explorer - セキュリティの警告	\times
このソフトウェアを実行しますか? タボン Windows ActiveSync	
発行元: Microsoft Corporation	
▼ 追加オブションの表示(Q) 実行する(B) 実行しない(D))
インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題を起こす可能 性があります。信頼する発行元のソフトウェアのみ、実行してください。 <u>危険性の説明</u>	:

ダウンロードが始まります。

実行を押します。

ダウンロード完了後、インストールを開 始します。

実行するを押します。



< 戻る(B) 次へ(N) > キシノセル(C)

🙀 Microsoft Acti	veSync 4.5				
インストール先フォル このフォルダにインス ンストールする場合	,ダ トールする場合() は、 [変更] をクリ	は、[)欠へ] をク ックします。	リックしてください。	別のフォルダにイ	
Microsoft C:¥Progr	: ActiveSync 4.5 am Files¥Microso	のインストール oft ActiveSynd	·先: ¥	変更	Ē(H)
ボリューム	ディスク	使用可能	必要な	残領域	
■C:	145GB	87GB	23MB	87GB	
D:	149GB	127GB	6584KB	127GB	
				venc)	

Bicrosoft ActiveSync 4.5	
ウィザードはインストールの準備ができました。	V
セットアップは Microsoft ActiveSync 4.5 のインストールの準備ができました	
	utzul.(c)

セットアップ ウィザードが Microsoft ActiveSync 4.5をインストールする間、しばら くお行ちください。この処理には数分かかる場合があります。 必要であればインストールフォルダを設 定し、次へを押します。

インストールを押すと、ActiveSync のインストールが開始されます。

インストール中の画面

以上でActiveSyncの接続は完了です。

インストール後、お使いのPCと測量機をUSBケーブルで接続します。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル(C)



Bicrosoft ActiveSync 4.5

状態:

インストールしていますMicrosoft ActiveSync 4.5 選択したプログラム機能をインストールしています。

.....

ActiveSync で PC と測量機が正常に繋がると、PC 画面右下のタスクバーに、左のような緑のアイコンが表示されます。

2.2 Windows Vista / Windows 7 の場合

Nomad、T41とPCの接続はWindows Mobile デバイス センターを用いて接続します。

注 意: Windows Vista / Windows 7 をご利用のお客様は必ず「Windows Mobile デバイス センター」を必 ずご利用ください。ActiveSync をパソコンへ決してインストールしないでください。

MEMO: Nomad、T41との接続が完了すると、PC画面にWindows Mobile デバイス センターが起動します。



上の画面が表示されれば接続は完了です。

- 1) Windows Vista 用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法
 - 1.[スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル]、[セキュリティ]、[更新プログラムの確認] の順にクリッ クします。Windows Update によって必要なドライバが検出され更新プログラムがインストールされるた めには、Nomad1、T41 が PC に接続されている必要があります。
 - 2.Windows Update が、推奨される更新プログラムとして Windows Mobile デバイス センターの更新プロ グラム パッケージを検出します。
 - 3.[更新プログラムのインストール] をクリックして、Windows Mobile デバイス センターのドライバ更新プロ グラム パッケージをインストールします。パッケージのダウンロードおよびインストールには数分かかる場 合があります。

4.インストールが完了すると、Windows Mobile デバイス センターのアプリケーションが起動します。

 Windows7 用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法
 Mobile デバイスセンターがインストールされていない場合、Microsofto Download Center
 (<u>http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/default.aspx</u>)から Windows Vista 用 Windows Mobile デバ イスセンター6.1(XXbit)をダウンロードしてインストールしてください。