「スケッチメモ」コマンドのご利用について

平素よりニコン・トリンブル製品「GUIDER ZERO」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 この度、Ver. 1. 1. 1.0 で新規コマンド「スケッチメモ」(※1) が追加されました。「ペンでなぞる動作」で図形を登録することがで きるメモ書きコマンドですが、快適にご利用していただくには Windows の設定を変更していただく必要があります (※2)。

以下にその設定方法を記載します。

※ Windows 7 にもとづいて説明しています

① 「プレスアンドホールド」を無効にする

- 1. 《スタート》→[コントロールパネル]をクリック
- 2. 「ハードウェアとサウンド」→「ペンとタッチ」で「ペンとタッチ」画面を開く
- 3. 「ペンのオプション」タブ内のペン操作のリストにある「プレスアンドホールド」をクリックで反転させ《設定》をクリック

,	1	ペンとタッチ		×		
	1	ペンのオプション フリック 手書き タッチ パン				
	ペン操作					
	ペンを使って画面上の項目を操作してください。各ペン操作の設定を調 整できます(P)					
		/^∿/	相当するマウフ操作			
		シングルタップ	シングルクリック	_		
		<u>ダブルタップ</u> プレフ アンド ホールド	- ダブルカリック - 左カロック			
		Tablet PC 入力パネルの起動	なし	-		
			設定(劉			

4. 表示された「プレスアンドホールドの設定」画面内の「プレスアンドホールドを右クリックとして認識する」の チェックマークをクリックで外し、《OK》をクリック

1	プレス アンド ホー	ールドの設定		×
C	■ <u> じしス アンド ホール</u> 速度 画面を押し始めてか 変更できます。	いた クリックと しい クリックと ら 右 クリック モ・	<u>して認識する(E)</u> -ドが有効になるまでの	時間の長さを
	スピード(<u>s</u>):	速い	-0	遅い

5. 戻った「ペンとタッチ」画面で《適用》ボタンをクリック

② 「フリック」を無効にする

- 1. 《スタート》→[コントロールパネル]をクリック
- 2. 「ハードウェアとサウンド」→「ペンとタッチ」で「ペンとタッチ」画面を開く
- 3. 「フリック」タブ内の「フリックを使用して~」のチェックマークを外し、《適用》ボタンをクリック

/ ペンとタッチ	
ペンのオプション フリック 手書き タッチ ノ	V
□ フリックを使用してよく実行する操作を素	早く簡単に行う(U)
◎ ナビゲーション フリック	$\sim \odot$
 ナビゲーション フリックと編集フリ ック(E) 	

(※1)「スケッチメモ」コマンドのご利用には有償アプリ「GZ-MAX」が必要です。

(※2) 設定を変更しなかった場合、書き出しの反応が悪かったり、短い線分を登録できない場合があります。



以上 2015年10月 (T15008)

株式会社ニコン・トリンブル