

データ通信カード[W03H]でVRSを行う場合はあらかじめ カードの通信設定が必要です。

まずはじめに[W03H]のシグナルモニターのインストールが必要です。 PCとRECONを接続し、ActiveSyncのパートナーシップを確立させた後、 PCに[W03H]に付属しているCD-ROMをセットしてインストールを行います。

インストール方法は[W03H] に付属の操作説明書[インターネット接続]の項 目を参照してください。



続の追加]をタップします。



以下のように設定します。 接続名:jenoba-vrs モデムの選択:Hitachi W03H

[次へ]をタップします。

| 🏂 設定 | # # 4 € 15:01 |
|--------------|-----------------------------|
| jenoba-vrs | 0 |
| 接続名: | |
| jenoba-vrs | |
| モデムの選択: | |
| Hitachi WO3H | |
| | |
| | |
| キャンセル | 戻るし次へ |

[ダイヤルする番号・・・]の枠内に [*99**24#](半角)を入力し、[次へ]をタッ プします。

| 87 | 設定 | - # * +€ | 15:11 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| jen | oba-vrs | | 0 |
| ダイ 線者 もす | ヤルする番号を正確(番号やクレジットカード べて含めてください。 | に入力して 番号などの | ください。外 D追加番号 |
| *9 | 9**24# | | |
| 頻繁に場所を移動したり、市外局番を変更 する場合は、 <u>ダイヤル情報を使用します。</u> | | | |
| वर | &は、 <u>ダイヤル</u> | 青報を使用 | utt. |

以下のように入力します。 ユーザー名 : au@au-win.ne.jp パスワード : au

[詳細設定]をタップします。

| 🏂 設定 | #≇ ◀€ 15:34 | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| jenoba-vrs | (| • |
| ユーザー名: | au@au-win.ne.jp |] |
| パスワード: | ** |] |
| ドメイン:* | |] |
| * ISP またはネ 者により指定さ | ックーク管理 れている場合。 詳細設定 | D |
| キャンセ | 2ル 戻る 完了 | 1 |

[TCP/IP]タブを開き、すべてのチェック をはずします。



[サーバー]タブをタップし、以下のように 設定します。 プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

[OK] ボタンをタップします。

| 🏂 設定 | 🗱 📢 15:43 🐽 |
|-------------|-----------------|
| 詳細設定 | |
| ○ サーバー割り当 | てのネーム サーバー アドレス |
| ● 指定されたサー | -バー アドレス |
| プライマリ DNS: | 210.196.3.183 |
| セカンダリ DNS: | 210.141.112.163 |
| プライマリ WINS: | 0.0.0.0 |
| セカンダリ WINS: | 0.0.0.0 |
| | |
| 全般ポートの設定 | |

[完了]ボタンをタップします。

| 🏂 設定 | # ◀€ 15:34 | | |
|---|-----------------|--|--|
| jenoba-vrs | 0 | | |
| ユーザー名: | au@au-win.ne.jp | | |
| パスワード: | ** | | |
| ドメイン:* | | | |
| * ISP またはネットワーク管理 者により指定されている場合。 詳細設定 | | | |
| キャンセル | 戻る 完了 | | |