Trimble S6/S8 ファームウェアアップデート手順書

ファームウェアをインストールするには PC 側に「Trimble Optical Positioning Communication Components」が インストールされている必要があります。

「Trimble Optical Positioning Communication Components」のインストール

※「Trimble Optical Positioning Communication Components」は、OS により異なるプログラムをインストールします。(ダウンロードの際にファイル名を確認の上必要なファイルをダウンロードしてください)ファイル名の末尾に「…x32.zip」が付いているものが 32bit OS 用のインストーラで、「…x64.zip」が付いているものが 64bit OS 用のインストーラです。

ダウンロードしたファイル(.zip)をダブルクリックして解凍します。





🖞 Trimble Optical Positioning Communication Components 4 🔳 🗖 🗙
Destination Folder Click Next to install to the default folder or click Change to choose another.
Install Trimble Optical Positioning Communication Components 4.7.16 to:
C:¥Program Files¥Trimble AB¥OpticalPositioningComp¥
<u>Change</u>
Back Next Cancel

【解凍ファイル一覧】

ファイルを解凍すると左のようなファイル一覧が表示され ます。

【インストール開始画面】

ファイル一覧から「setup.exe」をダブルクリックすると左の 画面を表示します。

[Next]を選択します。

【インストールフォルダ選択画面】

プログラムをインストールするフォルダを指示します。

[Next]を選択します。

株式会社ニコン・トリンブル

🖟 Trimble Optical Positioning Communication Components 4 🔳 🗖 🗙
Installing Trimble Optical Positioning Communication Components
Please wait while the Setup Wizard installs Trimble Optical Positioning Communication Components 4.7.16.
Status: Starting services
Back Next Cancel

【インストール中画面】

インストールは、1分以内に終了します。



111/7	1. 小学学画子	
	トール元」回回	

[Finish]を選択します。

以上でインストールは完了です。

ファームウェアのインストール -

PCとS6/S8をUSBケーブルで接続し、アップデートを開始します。(S6/S8の電源はONにしておきます)



※ファームウェアには、「Trimble S6」用と「Trimble S8」用がありますので注意してください。



ダウンロードしたプログラムを起動します。

株式会社ニコン・トリンブル



【起動画面】

[START]をクリックします。

Firmware update tool	
Eile View Help	
Firmware load settings	
Firmware version to loac R12.2.	47
Select instrument or device Not name	d yet (92810049)
	Outside
	L'ORTHER L
	Progress: Loading
	Not named yet, Current device (1/6): IM
	Data 94720 of 153900 bytes
	Transferring file
- THE REAL	ABORT
veady	

【更新画面】

更新が完了するまでに、8~10分かかります。

🕞 Firmware update tool		
Eile View Help		
Firmware load settings		
Firmware version to loac R12.2.4	7	
·		
Select instrument or device Not named	yet (92810049)	 Image: A set of the set of the
	Overview	
	Promess: Einished	
	list a used ust	
	L L	
10000	DONE	
Ready		

【完了画面】

[DONE]を選択して終了します。

以上でファームウェアのアップデートは完了です。



アップデートが正常に完了すると、S6 及び S8 の反側画面には接続待機もしくは気泡管の画面が表示されます。

以上の手順通りアップデートが正しく行えない場合は、(株)ニコント リンブル営業担当、または(株)ニコントリンブル修理受付窓口まで ご連絡ください。 TEL 03-5710-2596 (株)ニコントリンブル 修理受付窓口