efit+ for TCU Ver.1.4.5.0 アップデート概要

2017 年 9 月 株式会社 ニコン・トリンブル

本書では、efit+ for TCU Ver.1.4.5.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。

■ ソフトウェア構成表

◆efit+ for TCU Ver.1.4.5.0 の製品構成は下記の通りです。

製品名		コード	備考	改良
efit+T 測量基本ソフト		B-E1-T00	基本キットに含まれます	TSモードの通信改良
	efit+T 測量観測	B-E1-T50	基本キットに含まれます	面計測のSureScan対応他
	efit+T 測量計算	B-E1-T51		
	efit+T 線形計算	B-E1-T52		
	efit+T 縦横断観測	B-E1-T53		
	efit+T 平板観測	B-E1-T54		
	efit+T GPS観測	B-E1-T55		
	efit+T オートフォーカスOP	B-E1-T56		
	efit+T 地籍観測	B-E1-T57		
	efit+T Nikon通信OP	B-E1-T58		
	efit+T 定点観測	B-E1-T59		
	efit+T i-Construction	B-E1-T60		新規パッケージ

出来形チェック

i-Construction オプション

◆LandXML ファイルの読み込み

LandXML ファイルに登録されたサーフェスデータを取り込み確認図(2次元)に表示します。 画面をタップすると計画高を確認することが可能です。



◆出来形チェック

器械設置完了を出来形チェック画面を表示します。 測点を視準を[開始]もしくは[測距]ボタンを選択します。



測距が完了すると計画高、計測高、差分を表示します。 差分が許容範囲に入れば上下の BOX が「緑」に変わります。



[確認図]ボタンを選択すると、現在位置を表示します。



SureScan 対応

Trimble S7

◆面計測

操作は、従来の面計測と同じ操作ですが、計測に SureScan 機能を使用していますので従来の数倍の速さで指定した 領域を計測します。

SureScan 搭載機は現在の所、「Trimble S7」のみとなります。

以上