


CFX-750 GNSS設定 DGPS編

CFX-750 GNSS設定 DGPS編

- ・ GNSS設定（DGPS編）



- ・ CFX-750トップページ内
“設定”アイコンをタップ

CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）



- ・”設定”ページ内“GNSS”アイコンをタップ



CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）



- ・”GNSS”ページ内“GNSS設定”アイコンをタップ



CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）



WAAS / EGNOS

- ・”GNSS補正ソース”ページが表示されるので、ページ内“WAAS / EGNOS”を選択



- ・上記アイコンをタップする

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS


Trimble

CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）

WAAS/EGNOSセッティング

設定を1つずつ押して編集します。
続けるには緑の承認ボタンを押します。



衛星 自動選択

- ・”WAAS / EGNOS”の設定を行う画面が表示されるので、“衛星”アイコンをタップ

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble

CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）

衛星

この衛星からの補正情報を使用してください。

MSAS 129 MTSAT-1

MSAS 137 MTSAT-2

FUTURE 121

WAAS 122

MSAS 137 MTSAT-2

- ・使用する衛星を”自動選択”から”MSAS 137 MTSAT-2”を選択



- ・✓アイコンをタップし、設定を完了する



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



CFX-750 GNSS設定 DGPS編

・GNSS設定（DGPS編）

WAAS/EGNOSセッティング

設定を1つずつ押して編集します。

続けるには緑の承認ボタンを押します。

位置情報の品質 精度優先

衛星 MSAS 137 MTSAT-2

- ・衛星が”自動選択”から”MSAS 137 MTSAT-2”に変更される。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

