

LANDRiV for S3c アプリケーションプログラム 再インストール手順書

S3c への LANDRiV プログラムのバージョンアップ時には、以下の手順でプログラムを再インストールしてください。

[注意] LANDRiV を終了させて作業を行ってください。

1. インストール方法


弊社ホームページよりダウンロードした LANDRiV for S3c セットアッププログラムを実行します。




次へ を押します。




過去に既にインストールを行っている場合は、左図のような画面となりますので、再度インストールする場合は、修復を選択し、完了を押します。



ライセンス条約をご試用前に必ずお読みください。全て読み終わりましたら、同意するを選択し次へを押します。




しばらくお待ちください。




S3cとPCをUSBケーブルで接続してください。(接続確認などの詳細は、[2. パソコンとの接続](#)を参照してください)


OK を押すと、プログラムをインストールします。



インストール中 S3c 画面にインストール状況を表示します。




インストール完了後、S3c 画面の確認後 **OK** を押してください。



インストール完了後、自動的にリセットします。




インストールが完了すると、S3c 画面に  アイコンを表示します。

MEMO: バージョンアップ後、現場管理のフォルダーのデフォルトが、「¥MY Documents¥Landriv」になります。これまで「¥MY Documents」で利用されていた方は、フォルダーを変更してください。


2. パソコンとの接続について

2.1 USB ケーブルの接続方法

- 接続には本体セット付属の
「システム USB ケーブル (73840001)」
を使用します。
- Trimble S3c を下記のように接続します。



MEMO: USB ケーブルの S3c 側は、コントロールパネル左側の丸型 USB コネクタへ接続してください。



2.2 Windows XP 以前のパソコンの場合

TSC と PC の接続は ActiveSync を用いて接続します。

MEMO: ActiveSync とは TSC とパソコン間のデータをやり取りするアプリケーションです。

MEMO: お客様のご利用になられるパソコンに ActiveSync アプリケーションがインストールされていなければ、ActiveSync をご利用いただけません。必ずパソコンに ActiveSync をインストールしてください。
 <インストールの方法は、1)ActiveSync4.5 のインストールを参照ください>

MEMO: ActiveSync の接続が完了すると、PC 画面右下の ActiveSync アイコンが緑色に変わります。




1)ActiveSync 4.5 のインストール

以下のマイクロソフト社ホームページより ActiveSync 4.5 のダウンロードを行います。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=9E641C34-6F7F-404D-A04B-DC09F8141141>

ページ下の setup.msi の行の「ダウンロード」を押します


ファイル名 :	ファイル サイズ	
eula.rtf	168 KB	ダウンロード
readme.doc	38 KB	ダウンロード
setup.msi	7.6 MB	ダウンロード




ダウンロードが始まります。

実行を押します。


ダウンロード完了後、インストールを開始します。




実行するを押します。



次へを押します。




使用許諾書を読み、同意するを選択し、次へを押します。




ユーザー名等を入力し、次へを押します。



必要であればインストールフォルダを設定し、**次へ**を押します。



インストールを押すと、ActiveSync のインストールが開始されます。



インストール中の画面

以上でActiveSyncの接続は完了です。

インストール後、お使いのPCと測量機をUSBケーブルで接続します。



ActiveSync でPCと測量機が正常に繋がると、PC画面右下のタスクバーに、左のような緑のアイコンが表示されます。

2.3 Windows Vista / Windows 7 の場合

TSC と PC の接続は Windows Mobile デバイス センターを用いて接続します。

注 意: Windows Vista / Windows 7 をご利用のお客様は必ず「Windows Mobile デバイス センター」を必ずご利用ください。ActiveSync をパソコンへ決してインストールしないでください。

MEMO: TSC との接続が完了すると、PC 画面に Windows Mobile デバイス センターが起動します。



上の画面が表示されれば接続は完了です。

1) Windows Vista 用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法

- 1.[スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル]、[セキュリティ]、[更新プログラムの確認] の順にクリックします。Windows Update によって必要なドライバが検出され更新プログラムがインストールされるためには、TSC が PC に接続されている必要があります。
- 2.Windows Update が、推奨される更新プログラムとして Windows Mobile デバイス センターの更新プログラム パッケージを検出します。
- 3.[更新プログラムのインストール] をクリックして、Windows Mobile デバイス センターのドライバ更新プログラム パッケージをインストールします。パッケージのダウンロードおよびインストールには数分かかる場合があります。
- 4.インストールが完了すると、Windows Mobile デバイス センターのアプリケーションが起動します。

2) Windows7用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法

Mobile デバイスセンターがインストールされていない場合、Microsoft Download Center (<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/default.aspx>) から Windows Vista 用 Windows Mobile デバイスセンター6.1 (XXbit) をダウンロードしてインストールしてください。

以上