

GUIDER ZERO Ver.2.4.2.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
GUIDER ZERO基本機能	地理院地図の設定	2023年6月15日の地理院地図の更新以降に、タイルの種別の追加で一覧が表示されない件を改善しました。

2023年06月 株式会社 ニコン・トリプル

GUIDER ZERO Ver.2.4.1.0 アップデート機能一覧

パッケージ名	機能	改良内容
CAD作図	2点間距離	確定前の距離表示を有効にしているとき、ピックモードによって正しい距離を算出できない場合があった件を改善しました。
現況CAD	柵記入	柵の作図時にトリミング「ON/OFF」の設定を追加しました。
現況CAD	コンタ補助点一括作図	Z値を持つ測点の補助点（標高属性付き）を一括で作図するコマンドを追加しました。
その他	NTアプリケーションキー管理	本バージョンにバンドルするNTアプリケーションキー管理のバージョンをVer.1.1.1.0に更新しました。Ver.1.1.1.0では、コンピュータ名に全角文字が入っている場合にオンライン認証ができない問題を改善しています。
GUIDER ZERO基本機能	GUIDERデータ表示	GUIDERデータ表示の標高値の表示桁を設定する機能を追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	TS設定	TS設定でBluetoothデバイスの検索に時間がかかる件を改善しました。検索結果にWindowsでペアリングされているデバイスも一覧表示されるようになります。
GUIDER ZERO基本機能	TS観測DBシート	TS観測DBシートの画面にツールバーを追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	現況DBシート	ツールバーに、「選択行の現況をGUIDER図で画面中央に表示する」機能の「ON/OFF」ボタンを追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	交点計算情報	ツールバーに、「選択行の交点計算情報をGUIDER図で画面中央に表示する」機能の「ON/OFF」ボタンを追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	座標APA(*.TXT)	インポート時に「同一点判定」の有無、「測点の開始No」を指定できる機能を追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	測点DBシート	ツールバーに、「選択行の測点をGUIDER図で画面中央に表示する」機能の「ON/OFF」ボタンを追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	測点DBシート	「名称の置き換え」機能を追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	測点DBシート	測点DBシートの閲覧モード画面にツールバーを追加しました。
GUIDER ZERO基本機能	属性一覧	リストの一覧表示で、図柄のパターンを表示しない「詳細表示」モードを追加しました。従来の動作は「パターン表示」モードとして利用できます。
GZ-MAX	現況トレース	現況トレースに「平行トレース」の作図モードを追加しました。複数の現況データを選択して平行線を作図できます。
SKY Controller	GNSS受信機調整	GNSS受信機に搭載されている独自のIMU（慣性計測装置）テクノロジー「Trimble Inertial Platform（TIP）」で、過度なエラー状態（IMUバイアスエラー）になったときにIMUセンサの状態を正常に戻すための調整機能（バイアスキャリブレーション）を追加しました。
SKY Controller	GNSS観測DBシート	GNSS観測DBシートの画面にツールバーを追加しました。
SKY Controller	GNSS基準点DBシート	GNSS基準点DBシートの画面にツールバーを追加しました。

2022年11月 株式会社 ニコン・トリプル