

Trimble RealWorks Ver 11.0 アップデート一覧

分類	機能	改良項目
機能強化	表示全般	点群の陰影表示機能（シェーディング機能）の強化
機能強化	表示全般	表示の拡大や縮小に伴い、自動的に適切な点サイズに変更する機能（展望モードのみ）
機能強化	表示全般	等高線でジオメトリを表示
機能強化	機能向上・拡張	更なる大量点群への対応。点群表示スピード、制御などのパフォーマンスの向上
新機能	機能向上・拡張	ADM Ryzen CPU 搭載 PC への対応（ADM 第 2 世代 CPU）
機能強化	機能向上・拡張	TZF ファイルから高解像度で点群を抽出する際、ディスク容量を超える場合に警告メッセージを出すようになりました。
機能強化	機能向上・拡張	モデリングデータ出力時、全体フレーム上でオブジェクトフレームを設定するようになりました。
機能強化	機能向上・拡張	編集作業時、ポリラインの色を選択が出来るようになりました。
新機能	合成（レジストレーション）	ターゲットベースの合成：2 つのターゲットからステーションの高さを照合
機能強化	合成（レジストレーション）	ターゲットベースの合成の合成精度向上
新機能	プロダクション（オフィスサーベイ）	道路標の抽出機能
機能強化	プロダクション（オフィスサーベイ）	ポリラインオブジェクトのマージ機能の追加
機能強化	プロダクション（オフィスサーベイ）	面積の表示が出来るようになりました（2 次元閉合ポリライン限定）
機能強化	プロダクション（オフィスサーベイ）	分割ツール起動中に、プロジェクト保存が可能になりました
機能強化	プロダクション（オフィスサーベイ）	TZF からの点群抽出後、自動保存機能を追加しました
機能強化	モデリング	モデリングとプラントのメニューとコマンドが統合され使いやすくなりました
機能強化	モデリング	シリンダー同士、もしくはシリンダーとレジュースー（配管用継手部品）の接続機能
機能強化	モデリング	交差ツールでのスナップ機能
新機能	ユーザインターフェイス	ユーザインターフェイスの全体的な刷新（画面・コマンドボタンやその他表示など）
機能強化	ユーザインターフェイス	各作業ウィンドウのロック機能
機能強化	ユーザインターフェイス	誤差表示と単位の改良
新機能	ユーザインターフェイス	ショートカットアイコン、スプラッシュのデザイン変更をしました。

2018 年 6 月 26 日
株式会社 ニコン・トリプル