

Trimble SKY Controller Ver.1.0.1.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
システム	観測アプリ	VRS観測を追加しました。
システム	観測アプリ	RTK基準局設置を追加しました。
システム	観測アプリ	RTK移動局観測を追加しました。
システム	データツール	RTKファイル出力を追加しました。
システム	データツール	SIMAファイル入出力を追加しました。
システム	VRS観測	受信機選択を追加しました。
システム	VRS観測	アンテナ設定を追加しました。
システム	VRS観測	観測スタイル選択を追加しました。
システム	VRS観測	観測スタイル編集を追加しました。
システム	VRS観測	観測スタイル作成を追加しました。
システム	VRS観測	基準点選択を追加しました。
システム	VRS観測	基準点作成を追加しました。
システム	VRS観測	セッション選択を追加しました。
システム	VRS観測	観測画面を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「受信機情報」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「アンテナ設定」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「衛星情報」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「気泡管設定」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「VRS通信設定」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「観測条件」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「再初期化」を追加しました。
システム	VRS観測	機能メニューに「仮想基準点移動」を追加しました。
システム	RTK基準局	受信機選択を追加しました。
システム	RTK基準局	アンテナ設定を追加しました。
システム	RTK基準局	観測スタイル選択を追加しました。
システム	RTK基準局	観測スタイル編集を追加しました。
システム	RTK基準局	観測スタイル作成を追加しました。
システム	RTK基準局	基準点選択を追加しました。
システム	RTK基準局	基準点作成を追加しました。

Trimble SKY Controller Ver.1.0.1.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
システム	RTK基準局	設置画面を追加しました。
システム	RTK基準局	機能メニューに「受信機情報」を追加しました。
システム	RTK基準局	機能メニューに「アンテナ設定」を追加しました。
システム	RTK基準局	機能メニューに「衛星情報」を追加しました。
システム	RTK基準局	機能メニューに「気泡管設定」を追加しました。
システム	RTK基準局	機能メニューに「RTK通信設定」を追加しました。
システム	RTK移動局	受信機選択を追加しました。
システム	RTK移動局	アンテナ設定を追加しました。
システム	RTK移動局	観測スタイル選択を追加しました。
システム	RTK移動局	観測スタイル編集を追加しました。
システム	RTK移動局	観測スタイル作成を追加しました。
システム	RTK移動局	基準点選択を追加しました。
システム	RTK移動局	基準点作成を追加しました。
システム	RTK移動局	セッション選択を追加しました。
システム	RTK移動局	観測画面を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「受信機情報」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「アンテナ設定」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「衛星情報」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「気泡管設定」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「RTK通信設定」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「観測条件」を追加しました。
システム	RTK移動局	機能メニューに「再初期化」を追加しました。
システム	スタティック	機能メニューに「コントローラを外す」を追加しました。
システム	プログラム情報	「最新バージョンの確認」を追加しました。

2016年1月 株式会社 ニコン・トリンプル