


# バージョンアップ対象ユーザー向けアップデート方法


- ① FZ-X1を起動し、「Trimble SKY Controller」を起動します。
- ② 観測プロジェクト画面の「Trimbleキー」をタップし、メニューから「プログラム情報」を選択します。
- ③ 「最新バージョンの確認」をタップします。




- ④ 管理ツールのアップデート確認画面が出ますので「OK」をタップします。管理ツールのインストール完了、その後の操作案内がありますので、「OK」をタップします。
- ※ **必ず管理ツールからTrimble SKY Controllerを更新してください。**




- ⑥ Trimble App Managerのインストールを行いますので「インストール」をタップします。



- ⑦ Trimble App Managerの製品名が「Trimble SKY Controller」であることを確認し、「最新版にアップデート」をタップします（表示までに少し時間がかかる場合がありますので、表示されるまでお待ちください）。



- ⑧ 認証番号の自動更新がおこなわれます。「OK」をタップします。
- ※ 認証番号の確認が取れない場合にはエラーメッセージが表示されますので、お買い求めの販売店へご連絡ください。



- ⑨ Trimble SKY Controller本体のアップデートを行います。「インストール」をタップします。



- ⑩ インストール完了後「開く」をタップして、SKY Controllerのバージョンが「1.2.0.0」になっていれば完了です。

