

TOWISE Ver1.2.1 アップデート機能一覧

所属	機能	種別	アップデート内容
TOWISE 測量CAD	現況DM編集パッケージ	新規	<p>『TOWISE 現況DM編集パッケージ』(オプション)が追加されました。 ・DMデータのインポート・エクスポート機能や作図・編集機能が利用できます。 ・トータルステーションやGPSから受信し登録した「現況観測データ」を、図面に展開する機能が利用できます。 ・各種「現況CADコマンド」が利用できます。</p> <p><測量CADコマンド> DM展開設定/DM作図/DM情報/観測現況展開/DM再作図</p> <p><CADコマンド> 建物(トレース)/建物(野帳入力)/被覆(射影あり)/被覆(射影なし)/法面(単独)/法面(複数)/構囲一堀柵垣/崩土・壁岩/側溝記入/標高作図/階段形状記入/グレーチング/柵記入/矢印作画/簡易横断面/等高線/谷尾根指示作図/等高線<->ポリライン/等高線結合/等高線挿入/等高線の部分削除/等高線ビュー/標高記入/標高設定/標高確認</p> <p><インポート> 拡張DM/DM/SIMA-DM</p> <p><エクスポート> SIMA-DM ※エクスポート(拡張DM)の機能は測量CADの基本機能に含まれています。</p>
TOWISE CAD	現況CADパッケージ	改良	<p>『TOWISE 現況CADパッケージ』(オプション)にコマンドが追加されました。 ・新たに12種類の現況CADコマンドが利用できるようになります。(合計25種類)</p> <p><追加されたコマンド> 建物(トレース)/建物(野帳入力)/被覆(射影なし)/構囲一堀柵垣/側溝記入/標高作図/階段形状記入/グレーチング/柵記入/矢印作画/簡易横断面/等高線の部分削除</p>
TOWISE CAD	点パーツ	改良	提供パーツとして、応用測量+測量記録+図式500/1000/2500のグループが追加されました。
TOWISE CAD	線パーツ	改良	提供パーツとして、応用測量+測量記録+図式500/1000/2500のグループが追加されました。
TOWISE CAD	面パーツ	改良	提供パーツとして、応用測量+測量記録+図式500/1000/2500のグループが追加されました。
TOWISE CAD	混合パーツ	改良	提供パーツとして、応用測量+測量記録+図式500/1000/2500のグループが追加されました。
TOWISE 測量CAD	分類コードチェック	改良	未分類図形(レイヤ毎)、図形要素毎の表示・非表示機能や属性変更機能が追加されました。

2006年12月

(株)ニコン・トリングル