# efit+ for Nomad Version 1.0.5.0 アップデート機能一覧

| 分類 | 機能 | 改良内容 |
|---|---|---|
| 測量基本 | 現場管理 | 現場作成、現場名変更に現場名の入力制限（30文字）を設けました。 |
| 測量基本 | 座標受信 | 座標受信(SIMA/APA)で名称が16文字を超えるデータを受け取ると座標データが壊れる件を修復しました。 |
| 測量基本 | 平面データ送信 | 現場名に21文字以上入力されていると平面データ送信時にエラーが発生する件を修復しました。 |
| RTK/DGPS観測 | RTK通信設定 | 無線機選択で「インターネット(Ntrip-VRS)」を選択したとき接続設定にWireless LANが選択できるようになりました。 |
| RTK/DGPS観測 | GPS設定 | RTK同時データ記録設定で、データ取得間隔として「2Hz」と「5Hz」を指定できるようになりました。 |
| RTK/DGPS観測 | GPS設定 | 受信機内に保存されているファイルの管理が行える「受信機ファイル一覧」機能を新たに追加しました。 |
| RTK/DGPS観測 | GPS設定 | アンテナ種類としてChoke Ringアンテナを指定できるようになりました。 |
| RTK/DGPS観測 | RTK観測 | VRS観測OFFのとき、基準局の受信機種類に「5700」を選択しても次に起動したときは「5700II」になっている件を修復しました。 |
| RTK/DGPS観測 | RTK観測 | VRS観測のRRSサービス使用で一度利用した基準点が指示できないため再測などが行えない件を修復しました。 |
| RTK/DGPS観測 | RTK観測 | 再測1まで観測してプログラムを終了し、再度同じデータに入ると再測2が選択できない件を修復しました。 |
| RTK/DGPS観測 | RTK観測/RTK測設<br>RTK座標コレクタ/<br>RTK座標変換登録 | モバイルWi-Fiルーターで VRSが行えるようになりました。 |
| GPS静止/高速静止 | メイン画面 | 「受信機ファイル」ボタンをメイン画面に配置し、簡単に「受信機ファイル一覧」機能を使用できるようにしました。 |
| GPS静止/高速静止 | メニュー | 「設定」メニューの「データレコーダを外す」という表記を「コントローラを切断」へ変更しました。 |
| GPS静止/高速静止 | キネマティック測量 | 観測条件設定で、データ取得間隔として「2Hz」と「5Hz」を指定できるようになりました。 |
| GPS静止/高速静止 | アンテナ設定 | アンテナ名としてChoke Ringアンテナを指定できるようになりました。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2011年4月

（株）ニコン・トリンブル