

efitOne Ver.2.1.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
機能改良	システム	複数データを管理する画面において、データ総数と選択位置の表示を追加しました。
機能改良	システム	データ訂正時に、観測時の目標高、定数が観測画面に反映されるように改良しました。
機能改良	平面観測	観測開始後に器械点、器械高の編集ができるように改良しました。
機能改良	測設	測設条件に3次元／2次元の設定を追加しました。
機能改良	横断観測	デフォルトで存在する既知点（CL）の名称を変更できるように改良しました。
機能改良	横断観測	1作業データにつき1断面の管理となるように変更しました。 旧バージョンでの作業データはアップデート後、自動的に1作業データにつき1断面に細分化します。
機能改良	横断観測	観測点の挿入機能を追加しました。
機能改良	横断観測	間接設置の設置情報を修正できるように改良しました。
機能修正	システム	VISION画面の表示が乱れる場合がある件について修正しました。
機能修正	作業管理	フローティングボタンが消えない場合がある件について修正しました。
機能修正	平面観測	新規データ開始時に初期表示される観測点タイプが、アプリケーションを再起動させると前回の設定のタイプで初期表示しない件について修正しました。
機能修正	平面観測	標準フォーマットでエクスポート時、タイプフィルタを利用にすると後視点の観測データが出力されない件について修正しました。
機能修正	平面観測	器械点の削除や並び替えを行うと終了時刻が更新される件について修正しました。
機能修正	平面観測	座標入力設定が「番号 & 名称」のプロジェクトでAPAフォーマット出力したとき、異なる番号で同一名称の観測点が存在している場合に適切に出力されなかった件を修正しました。
機能修正	平面観測	各対回開始時に、後視角設定で設定した開始水平角にならない場合がある件について修正しました。
機能修正	測設	測設計画点のリストにフィルタが掛かっていると、次回起動時に測設点が無いと判定されることがある件について修正しました。
機能修正	測設	誘導距離が合わない場合がある件を修正しました。
機能修正	境界点間観測	連続観測時、RECが押せない件について修正しました。