

GUIDER 3D Ver.1.1.0.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
機能追加	スキャン計測	計測範囲を追加しました。
機能改良	写真サムネイル	パノラマ写真サムネイルの連続確認機能を追加しました。
機能改良	スキャン配色	スキャン配色（任意色）の設定機能を追加しました。
機能改良	リングスキャン	スキャン範囲の任意角の設定を追加しました。
仕様変更	シャープネス	シャープネス範囲を0～2に変更しました。
機能修正	平面観測	平面観測の1対回の観測（突出）にも関わらず自動対回だと2対回まで観測する不具合を修正しました。
機能修正	平面観測	正・反、正・反と繰り返し観測を行う場合、3点目以降正側に望遠鏡を旋回させても画面が反側から正側に変わらない不具合を修正しました。
機能修正	データ送信	APA/35 データ送信で器械高が入力値と異なる不具合を修正しました。
機能修正	データ送信	APA/35 データ送信で測設完了時の角度が正しく出力されない不具合を修正しました。
機能修正	フリースキャン	器械設置変更の警告メッセージが発生する件を修正しました。
機能修正	ZERO連動	GUIDER ZERO連動で気泡管のオーバーレンジになっても気泡管が表示されない不具合を修正しました。
機能修正	器械座標算出	既知点標高のチェックを外し計算すると計算に失敗する不具合を修正しました。

2021年6月 株式会社 ニコン・トリンプル